

# Einbauempfehlung Innenfutter Für Einzelfutter, Zwillingsfutter und Kombinationen



Die *Premium* Marke  
in Europa 

# Einbauempfehlung Innenfutter

## 1. Innenfutter auspacken und zusammenbauen



Unsere Innenfutter sind einbaufertig vorbereitet und werden in Kartons verpackt angeliefert.

**Montageanleitung Innenfutter**  
© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten

**SCHLEGEL®**  
Dachfenster-Innenfutter  
*Die Premiummarke in Europa*

**Paketinhalt:**  
Der Inhalt dieses Paketes wurde sorgfältig verpackt und besteht aus:  
2 Stück Längsteile, 2 Stück Querteile, 4 Stück Bekleidungsstücke.  
Bei Zusatzausführung sind noch Simsen / Fensterbänke oder Abseitenteile beige packt. 1 Päckchen Schrauben und Verbinder.

1.) Nach dem Auspacken die 4 Futterteile sortiert auslegen.  
Alle Teile sind rückseitig gezeichnet.

Die Lamello-Plättchen in die vorgesehenen **Frässhlitze** einstecken und Einzelteile mit den mitgelieferten Schrauben verbinden (bei Bedarf kann Leim oder Montagekleber hinzugefügt werden).

2.) Alle 4 Bekleidungsstücke sortieren und mit den Hoffmann-Schwalben verbinden/verleimen. Die Schwalben vorsichtig und komplett einschlagen, damit die Gehrungen optimal zusammengezogen werden.  
Bei weißen Innenfuttern empfehlen wir die Schnittkante der Gehrung nachzuweißen (mit Lackstift oder Paste).

Futter Querteil oben  
Futter Längsteil Links  
Futter Längsteil Rechts  
Futter Querteil unten

Bekleidungsstücke lose  
Bekleidungsstücke verbunden

Fax: +49 (0) 7195 1623-41    Email: [info@schlegel-innenfutter.de](mailto:info@schlegel-innenfutter.de)    [www.schlegel-innenfutter.de](http://www.schlegel-innenfutter.de)

Nach dem auspacken alle Futterteile gemäß der beiliegenden Montageanleitung zusammenbauen.

# Einbauempfehlung Innenfutter

## 2. Schaum Setzpunkte



2K PU Schaum zum Befestigen des Futterkastens.

Schnell aushärtend in ca. 5-10 Minuten.

Über Eck den Futterkasten mit 1K PU- oder 2K PU Schaum ausschäumen, dies erhöht die Stabilität.

1K PU Schaum im vorderen Bereich einbringen. Auf die Dosierung achten, der Schaum drückt bis zu 12 Stunden nach!



Der Futterkasten ist an den Befestigungspunkten mit 2K Schaum (gelber Schaum) fest im Dach eingebaut.

Zur Dämmung wird der 1K PU Schaum (Grauer Schaum) im vorderen Bereich eingebracht.

# Einbauempfehlung Innenfutter

## 3. Einbau Futterkasten



1. Den Futterkasten in das gedämmte Dachfenster bis zum Anschlag in die vorgesehene Nut am Dachfensterrahmen einsetzen.



2. Den Futterkasten mit 4 Stück Montagezwingen am Dachfenster fixieren. Die vordere Kante muss bündig zur Decke sein.



3. An allen 4 Schaum Setzpunkten Papierstreifen oder z.B. Zeitungstreifen einbringen. Dadurch wird der Schaum verteilt und tropft nicht auf den Boden.



2-Komponenten PU Schaum einbringen.  
Schnell aushärtend in ca. 5 bis 10 Minuten!

4. Alle 4 Schaum Setzpunkte mit schnell aushärtendem 2K PU Schaum ausschäumen.

# Einbauempfehlung Innenfutter

## 4. Montage des Abdeckrahmens



1. Nach Aushärtung des 2K PU Schaums (ca. 10 Minuten) den Schaumüberstand abschneiden.



2. Auf der Rückseite des Abdeckrahmens Montagekleber oder Silikon auftragen. Die Verklebung bei den inneren Nuten durchgehend und an den Flächen punktiert anbringen. Der Rahmen wird auf die Lamello-Verbinder am Innenfutter aufgesteckt und verklebt.



3. Im Vorderen Bereich des Futterkastens 1K PU Schaum einbringen. Auf die Dosierung achten, der Schaum drückt bis zu 12 Stunden nach!



4. Den Abdeckrahmen auf den Futterkasten setzen und mit Klebebändern sichern. Der Rahmen kann auch rückseitig mit Doppelklebeband an der Decke fixiert werden.

# Einbauempfehlung Innenfutter

## 5. Fertigstellung des Innenfutters



1. Das Innenfutter und den Abdeckrahmen mit Kunststoffreiniger (bei Echtholz Innenfutter mit feuchtem Tuch) säubern.



2. Wandanschlüsse können mit Acryl verfugt werden. Bei Holzdecken wird keine Verfugung empfohlen.



3. Die Sicherungskleber werden nach 24 Stunden Trocknungszeit entfernt.



4. Unseren Einbaufilm finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.schlegel-innenfutter.de/informationen/videos](http://www.schlegel-innenfutter.de/informationen/videos)

# Einbauempfehlung Innenfutter

## 6. Simsablagen montieren



1. Simsen werden erst nach dem Einbau des Innenfutters montiert.



2. Simsablagen werden auf mindestens 4 Stück Träger, ab einer Breite von 100 cm mit einem fünften Träger mittig unter der Simse (sind im Lieferumfang enthalten) aufgelegt.

Die Bohrungen werden mit einem Bohrer Ø 5mm unterhalb der Simse in die Seitenteile, fünfter Träger mittig ins untere Viertel des Innenfutters gebohrt.



3. Die Lage der Simse liegt im Ermessen des Verarbeiters und kann individuell vorgenommen werden.

Wir empfehlen die Verfugung der Simsablage auf der Oberseite zum Futterkasten.